

			
	<b>DVC GOLD</b>	<b>DVC GZM</b>	<b>DVC FUN</b>
<b>联机使用</b>			
DMX 通道	128 (可升级 512)	2*512 (可升级 4*512)	3*512 (可升级 4*512)
ArtNet 通道	可选 (可升级 100*512)	可选 (可升级 100*512)	1*512 (可升级 100*512)
Daslight 5	Full	Full	Express
Daslight 4	Full	Full	Express
DMX 输入触发	✓	✓	可选
<b>脱机使用</b>			
DMX 通道	128 (可升级 512)	512 (可升级 4*512)	512 (可升级 4*512)
内存	50k	TF 卡	TF 卡
分区/场景数	1/99	5/99	5/99
定时触发	可选	✓	
按键	13	3	3
干接点	16		
<b>基本参数</b>			
外壳	塑料	金属	塑料
连接方式	USB/网线	USB/网线	USB
USB 接口	Type-C	Type-B	Type-C


**备注:**

- Express 模式下, 没有音乐灯光秀功能, 没有实时控制台, 并且只能同时触发 4 个场景;
- DMX 通道, ArtNet 通道, 定时, 干接点, 音乐灯光秀功能可按需求, 付费升级或开通, 升级后, 可通过联网刷新功能, 无需寄回设备;